

RAPIDE ET FACILE POUR UN MÉLANGEUR DE TASSES, DES SHAKERS À COCKTAIL ET AUTRES

SPÜLBOY® NETTOYEUR DE BARRE



NETTOYEUR
DE BARRE
CAPUCHON



KIT ÉTOILE
Ø 30 mm



KIT ÉTOILE
Ø 70 mm

NETTOYEUR DE BARRE

Rincé puissamment! Nettoie le mélangeur de tasses, les mixeurs de cocktail et la carafe, ou refroidit le verre de bière avant de le tapoter avec un rinçage puissant à l'eau douce.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un bassin et d'un raccordement à l'eau. Le nettoyeur de barre est alors immédiatement prêt à l'emploi.

Notre objectif? Votre boisson bonne.

Le SPÜLBOY® nettoyeur de barre est facile à utiliser, rince rapidement et, grâce aux différents accessoires pour différents types de mélangeurs, il est tout simplement parfait. Comme tous les modèles SPÜLBOY®, le nettoyeur de barre fonctionne sans électricité et impressionne par sa consommation d'eau extrêmement faible.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nettoyeur de barre capuchon:
pour le rinçage des carafes, bouteilles
ou verres

N° d'art.: 7056

Nettoyeur de barre, étoile de Ø 30 mm:
pour le rinçage des bols de mélange

N° d'art.: 7055

Nettoyeur de barre, étoile de Ø 70 mm:
pour le rinçage des bols à mélange
avec des couteaux

N° d'art.: 7057

Poids:	0,5 kg
Hauteur:	31 cm
Base:	Ø 14,5 cm
Hauteur intérieure du verre:	22,5 cm