



FRAGEN UND ANTWORTEN

MIT SPÜLBOY® WIRD SPÜLEN EINFACH GEMACHT.




SPÜLBOY® Inbetriebnahme	
Wieviel Wasserdruck benötige ich?	1
Wie reinige ich verschmutzte Klarspülöffnungen?	3
Wie schließe ich den SPÜLBOY® an?	5
Warum tropft mein easy clic® Schnellanschluss?	7
Was mache ich bei einem Defekt?	9
Wie tausche ich das Kopfventil aus?	11
SPÜLBOY® Spülvorgang	
Warum soll ich Gläserspültabletten benutzen?	13
Wann benötige ich eine neue Spültablette?	15
Wie spüle ich meine Gläser optimal?	17
Welche Bürste nehme ich für welches Glas?	19
Welche Vorteile hat die 2 Stufen Nachspülung?	21
Wie kommt frisches Wasser in den SPÜLBOY®?	23
SPÜLBOY® Reinigung	
Wie hebe ich meinen SPÜLBOY® aus dem Becken?	25
Wie entnehme ich die Mittelbürste zur Reinigung?	27
Wie kann ich die Bürsten reinigen und pflegen?	29
Wie kann ich meinen SPÜLBOY® reinigen?	31
Wann benötige ich eine neue Bürste?	33
Zusammenfassung der Vorteile	35

Wieviel Wasserdruck benötige ich?



Der Wasserdruck sollte 2, besser 3 bar betragen. Dann ist eine kräftige Nachspülung und gute Frischwasserzufuhr im Vorspültopf garantiert. Der Höchstdruck sollte bei max. 6 bar liegen, um Verschleiß zu vermeiden.


Tipp: Den optimalen Wasserdruck können Sie anhand der Nachspülung erkennen. Der Wasserstrahl der Außenspülung sollte kräftig und horizontal ans Glas gelangen.



Wie reinige ich verschmutzte Klarspülöffnungen?



Einfach säubern! Überprüfen Sie die Spülöffnungen und reinigen Sie diejenigen, die verstopft sind mit einem dünnen Draht (z.B. Büroklammer, Heftzwecke oder Nadel). Schnell sind die Öffnungen wieder frei und der Wasserstrahl funktioniert ohne Störung.




Wie schlieÙe ich den SPÜLBOY® an?



Stellen Sie das Gerät ins Thekenbecken und drehen Sie die Flügel-
mutter vom Wasserzulaufschlauch auf den passenden Unterspül-
hahn der Wasserarmatur.

Tipp: Bitte achten Sie darauf, dass die Dichtung am Wasseran-
schluss richtig sitzt.




Weitere Anschlussmöglichkeiten
finden Sie in unserer **Broschüre**.



Warum tropft mein easy clic[®] Schnellanschluss?



Achten Sie darauf, dass der Dichtring am Zulauf des Gerätes richtig sitzt. Bewegen Sie den Sicherungsschieber (orange) am Anschlussschlauch nach hinten (OFF) und schieben Sie den Anschlussschlauch vollständig über den Geräteanschluss.



Schieben Sie nun den orangenen Sicherungsschieber nach vorne, bis Sie ein „clix“ hören.



Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsschieber am Schlauch nicht verdreht ist.

Was mache ich bei einem Defekt?

Sollte der SPÜLBOY® auf einen Defekt hinweisen, können Sie uns das saubere Gerät mit Fehlerbeschreibung und Kontaktdaten an folgende Adresse einsenden:

Schäfer Produkte GmbH
Reparaturabteilung, Simonshöfchen 53, 42327 Wuppertal

Nach Erhalt und Begutachtung des Gerätes versenden wir das reparierte Gerät bei Garantie oder Kulanz an Sie zurück. Bei anfallenden Reparaturkosten senden wir Ihnen einen Kostenvoranschlag.

Tipp: Sollten Sie unsicher sein, ob das Gerät reparabel ist oder ob Sie die Reparatur selber durchführen können, rufen Sie uns gerne an oder schreiben uns eine Mail mit Fehlerbeschreibung und Fotos.



Einsenden



+ Rechnung



Reparatur




Rücksendung




Wie tausche ich das Kopfventil aus?

Stellen Sie den Wasserdruck ab und ziehen Sie den Glasschutz mit einem kräftigen Ruck über das Kopfventil. Schrauben Sie das Kopfventil vom Ventilrohr ab und prüfen Sie, ob der Dichtring unter dem Gewinde sitzt.



Wenn nicht, dann tauschen Sie den Dichtring aus und schrauben Sie das neue Kopfventil auf die Ventilstange und stülpen Sie den Glasschutz über das Kopfventil.




Tipp: Weichen Sie den Glasschutz im warmen Wasser ein, um ihn flexibler zu machen.

Warum soll ich Gläserspültabletten benutzen?

Wir garantieren mit unseren SPÜLBOY® Gläserspültabletten 100% bakterien- und 99,9% virenfreie Spülergebnisse. Der Einsatz von Spültabletten gegenüber Flüssigspülmitteln hat den Vorteil, dass die Tablette im Vorspülbereich liegt und somit kontinuierlich die Abgabe des Reinigungskonzentrates gewährleistet.


Für beste bierschaumfreundliche Spülergebnisse!



Wann benötige ich eine neue Spültablette?

Je nach Betrieb können Sie problemlos mind. 4 Stunden mit unseren Tabletten spülen. Erst wenn sich **kein Schaum** mehr bildet, geben Sie eine neue Reinigungstablette in den Vorspültopf.

Tipp: Ein NU® Tab (weiß) reicht bis zu max. 6 Stunden. Bei unseren Classic Tabs (grün) genügt **ein Viertel** der Tablette.




Wie spüle ich meine Gläser optimal?



Ganz einfach! Führen Sie das Glas 3-4 mal mit Auf- und Abbewegungen druckvoll über die Bürste, anschließend für 2-3 Sekunden in der Nachspüleinheit klarspülen. Fertig!


Tipp: ein zweites Glas vorspülen, während das erste Glas nachgespült wird. Das spart Zeit.



Welche Bürste nehme ich für welches Glas?




CLASSIC
NU



Standard Bürsten-Kombination

- Bürstenstreifen Standard
- Bajonett-Mittelbürste mit Bürstenkopf
- optimal geeignet für die gängigsten Glasformen, z.B. Pils-, Wasser- und Softdrinkgläser


CLASSIC
NU



Kurze Mittelbürste mit großem Kopf

- Bürstenstreifen Standard
- kurze Mittelbürste mit großem Bürstenkopf
- optimal geeignet für alle bauchigen Stielgläser, z.B. Craft Beer Gläser


CLASSIC
NU



Mittelbürste mit großem Kopf + 2. Bürstenstreifen

- Bürstenstreifen Standard und 2. Bürstenstreifen
- Bajonett-Mittelbürste mit großem Bürstenkopf
- optimal geeignet für hohe Glasformen, z.B. Weizenbiertgläser

NU




NU® Bürsten-Set XL

- Bürstenstreifen XL und 2. Bürstenstreifen
- Mittelbürste XL mit großem Bürstenkopf
- optimal geeignet für große Gläser und Krüge mit einem Innendurchmesser ab 8 cm

Welche Vorteile hat die 2 Stufen Nachspülung?



Unser patentiertes 2 Stufen Ventil reinigt Gläser separat von innen oder zeitgleich von innen und außen.




STEP 1:

Kräftig durchgespült!

Unser Kopfventil garantiert die perfekte Frischwasserkarspülung zur Gewährleistung einer hygienisch perfekten Glasinnenspülung.

Bestens geeignet für das optimal gezapfte Bier im kalten nassen Glas.



STEP 2:

Zweifache Nachspülkraft!

Ob Doppelringdusche oder Spritzarme, unsere Klarspülung reinigt alle Gläser von innen und außen – für die Rundumhygiene.


Unsere flexible Teleskop-Nachspülung reinigt leicht und elegant Gläser inklusive Stiel und Fuß.

Wie kommt frisches Wasser in den SPÜLBOY®?



Ganz automatisch! Die Frischwasserzufuhr wird beim Nachspülen ausgelöst. Das garantiert eine konstant gute Wasserqualität.

Tipp: Mit unserem NU® water+ können Sie auf Knopfdruck bei Bedarf schnell neues Frischwasser in den Vorspültopf nachfüllen, soviel und solange Sie wollen.



Wie hebe ich meinen SPÜLBOY® aus dem Becken?



Ganz einfach! Greifen Sie mit beiden Händen unter das Gerät und nehmen Sie es am Sockel aus dem Becken.

Auf keinen Fall oben am Topf oder an der Mittelbürste ziehen!



Wie entnehme ich die Mittelbürste zur Reinigung?



Unkompliziert! Die Bajonett Mittelbürste lässt sich durch eine halbe Linksdrehung und einfaches Hochziehen entnehmen.


Tipp: Bitte achten Sie darauf, die Bürste **nicht zu überdrehen**, um einen Bruch des Bajonetts zu vermeiden.



Wie kann ich die Bürsten reinigen und pflegen?



Einfach täglich! Entnehmen Sie die Bürsten aus dem SPÜLBOY® und legen Sie diese in ein Waschbecken oder Eimer mit warmem Wasser. Geben Sie nun eine Portion SPÜLBOY® Bürstenreiniger hinzu und lassen Sie diesen mind. 12 Stunden einwirken.




Vor Inbetriebnahme spülen Sie die Bürsten gründlich mit klarem Wasser ab und setzen diese wieder in Ihrem SPÜLBOY® ein.




Tipp: Entfernen Sie zuerst den Stoßschutzring, um die Bürsten einfacher zu entnehmen.

Wie kann ich meinen SPÜLBOY® reinigen?

Jeden Tag! Nehmen Sie den SPÜLBOY® **abends** vom Wasserdruck und lassen Sie das Wasser aus dem Vorspültopf ablaufen.



Reinigen Sie die Bürsten mit unserem Bürstenreiniger und wischen Sie über Töpfe und Gehäuse. Der geschlossene Sockel garantiert Hygiene und Komfort.



Tipp: Unsere NU® Modelle sind bis 70°C spülmaschinenfest, alle Classic Modelle bis 60°C.

Wann benötige ich eine neue Bürste?

Je nach Betrieb und Arbeitseinsatz! Wir empfehlen die Bürsten nach ca. 1/2-1 Jahr zu wechseln.

Wenn die Borsten sich nicht mehr aufrichten und das Reinigungsergebnis nachlässt, sollten die Bürsten ersetzt werden. Da der Bürstenkopf am meisten beansprucht wird, kann er ca. alle 3-4 Monate kostengünstig ausgewechselt werden.

Tipp: Unser Bürstenreiniger desinfiziert, reinigt und pflegt die Borsten und sorgt für eine längere Nutzungsdauer der Bürsten.



Warum reinigt der SPÜLBOY® meine Gläser optimal?



SPÜLBOY® kann mehr

- ✓ Wir sorgen für 100 % saubere Gläser.
 - perfekte Komplettlösung zum Spülen von Gläsern
 - moderne und nachhaltige Spültechnik seit über 40 Jahren
 - Entwicklung und Herstellung in Deutschland
- ✓ Sie haben zufriedene Gäste.
 - hochwirksame biologisch abbaubare Tabs entfernen bis zu 99,9% E. coli- und Pseudomonas-Bakterien und Herpes HSV Typ 1 Viren
 - als einziges manuelles Spülsystem nach DIN 6653-3 zertifiziert
- ✓ Sie können sicher sein.
 - getrenntes Vor- und Nachspülen mit dem patentierten 2 Stufen System
 - automatische Frischwasserzirkulation während des Klarspülgangs
 - effizientes Spülen und vereinfachte Reinigung



Schäfer Produkte GmbH
Simonshöfchen 53
42327 Wuppertal/Germany
Tel: +49 (0) 202 695 32-0
E-Mail: info@spuelboy.de
www.spuelboy.de