

Le bon comptoir pour chaque événement:

À LOUER

FESTIVAL – simple



FESTIVAL – double



À ACHETER

CATERING – le foot



CATERING – le tennis



CATERING – le golf




CATERING – individuellement




NU ON TOUR® MANUEL


COMMENT L'INSTALLER?



- 1** connectez l'appareil à la connexion d'eau principale (3/8")



- 2** réglez la pression de l'eau à 2 bar, le maximum est sur 4 bars et doit être respecté




- 3** voir le système
- remplissage avec de l'eau douce
 - l'utilisation de produits de nettoyages
 - la circulation horizontale de l'eau
 - prête à rouler



NU ON TOUR® MANUEL

PREMIER UTILISATION



1 veuillez observer et vérifier la propreté de l'appareil et son environnement

2 remplissez le pot de lavage avec de l'eau douce; le NU® water+ on **poussant** le bouton


3 mettre une tablette de nettoyage de SPÜLBOY® dans le pot de lavage

4 **lorsque le nettoyage (!) d'un verre ne forme pas du mousse**, il est temps de remplacer la tablette de nettoyage (approx. 6 h.)




NU ON TOUR® MANUEL

COMMENT NETTOYER UN VERRE?




- 1 déplacez le verre de haut en bas **3 à 4 fois**

Sans le faire tourner!



- 2 laissez le verre se vider brièvement de l'eau sur le pot de lavage



- 3 rincez le verre à l'intérieur et à l'extérieur pour un minimum de **2 à 3 seconds**

NU ON TOUR® MANUEL

COMMENT LAVER L'APPAREIL SPÜLBOY®?



Le soir:

- 1 enlevez les brosses de l'appareil et mettez-les dans un évier avec la poudre de nettoyages de NU® pour les brosses
- 2 remplissez l'évier avec de l'eau chaude et laissez-le reposer pendant 12 heures
- 3 nettoyez l'appareil minutieusement avec une éponge propre



Le matin:

- 1 rincez les brosses avec de l'eau
- 2 rajoutez les brosses dans l'appareil
- 3 remplissez le pot de lavage avec de l'eau douce et une nouvelle tablette de nettoyage

• prête à rouler



En cas de bris de verre:



- 1 veuillez arrêter le nettoyage immédiatement
- 2 enlevez l'appareil de pression de l'eau
- 3 laissez l'eau se vider du pot de lavage
- 4 enlevez les brosses attentivement et rincez-les
- 5 retirez tous le verre brisé soigneusement
- 6 rajoutez les brosses dans l'appareil
- 7 voir le système 